



RDU50 RDU50.2

带液晶显示的 房间温度控制器

RDU50

用于供热或者制冷系统

PI 控制

按房间或回风温度进行控制 0 到 10V 输出到执行器 自动冷/热转换(RDU50) 手动冷/热转换(RDU50.2) 工作模式:正常,节能或关闭(RDU50) 工作模式:正常,节能和关闭(RDU50.2) 用于远处控制的工作模式转换输入 可设定的安装和控制参数 输出反相信号(可选) 显示房间温度和可选温度值 最小和最大的温度设定值限定 工作电压 AC24V

用途


对单个通风或者空调房间的温度进行控制。RDU50 可以和 VAV 控制器 G...B181.1/3 配合使用,应用于 VAV (变风量) 系统。可控制以下设备:

- 0 到 10V 阀门执行器
- 0 到 10V 风阀执行器

VAV 控制器(仅 RDU50)


功能

温控器通过内置温度传感器,或通过另外安装的回风温度传感器(QAH11.1)获取温度,通过向执行器输出 0 到 10V 信号来维持房间温度设定点。温控器提供 PI 控制。供热模式的比例段或转换误差为 2K,供冷模式为 1K(可调)。积分动作时间为 5 分钟(可调)。



注: 表中只显示了 PI 控制器的比例部分

自动切换 RDU50 自动转换传感器(QAH11.1+ARG86.3)可以用来测水温从而选择 从供冷转至供热或者或供热转至供冷工况。当水温高于 28℃时(可调),自动转换到供热工况,当水温低于 16℃时(可调),自动转 换到供冷工况。如果在刚启动时,水温介于两个转换温度之间, 控制器会以供热的模式启动。工况的更新会以每 30 秒钟的间隔水 温测量而变化。实际温度值和工作模式可以通过选择 P14 进行查 看。



CM 供冷工况 HM 供热工况 M 运转模式 Tw 水温


在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替 用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器, 而如果是单冷系统,则输入点必须短接。

制冷信号的最小限定

通过参数 P11 可以将制冷喜好的输出最小值限制在 0 到 100%。这 Siemens Building Technologies HVAC Products

CE1N3065en 25.09.2003

可以用来确保最小送风量。当和 VAV 控制器共同使用时,这种设定必须加以考虑。



 T
 房间温度

 Y10
 输出百分比

 W
 房间温度设定点

XpH供热比例段XpK制冷比例段

VR 制冷输出最小限定 0~100%

C/O 冷热切换

输出信号反相

可以通过设定 DIP2,输出反相信号。如果设为 ON,0V 的信号对应 0%而 10V 对应 100%,如果设为 OFF,0V 对应 100%而 10V则对应 0%。

这一功能对于常开阀的应用场合比较有实用价值。

回风温度

RDU20 可提供基于房间温度或回风温度的控制。如果在 B1-M 连接温度传感器 QAH11.1,则回风温度自动取代房间温度,通过参数 P12 可以显示实际使用的温度传感器类型。

显示

如果 DIP 开关 1 设为 ON (出厂设定),那么温控器显示测得的房间温度或者回风温度(除非临时性选择参数或者设定值)。如果 DIP 开关设为 OFF,那么温控器显示实际的设定值(正常模式或者节能模式)。在这种情况下,实际温度的读数只有通过 P13 临时读取。

运转模式

可以提供以下几种模式:

正常模式

带自动切换的供热或者制冷模式。在正常运转模式下,控制器维持在设定值。

节能模式

转换开关可以与状态输入点 D1-GND 连接。当开关关闭时(例如,打开窗户),运转模式会从正常转换成节能模式。在这种运转模式中,能维持供热或供冷的相应设定值(设定控制参数 P01和 P02)。如果节能模式设定值设为零,则当开关触点闭合时,控制器将关闭。

开关是常开的。

当进入节能模式的时候,状态输入点 D1-GND 的优先权超过 RDU50.2 的开关"Heat"和"Cool",但不超过"OFF"。

设定控制参数

一系列的控制参数设定可优化控制性能。这些参数也可以在运转 Siemens Building Technologies

CE1N3065en 25.09.2003

HVAC Products

 3^{065}

时而不需打开温控器进行设定。在电源切断的情况下,仍可维持 所有设定的控制参数。

设定

参数可通过如下方法来改变:

- 1.同时按"+"和"-"键 3-5 秒钟,放开,在 2 秒钟内,再按"+"键 3 秒钟。这样,会显示"P01"。
- 2. 重复按"十"和"一"键选择所需要的参数。



- 3.同时"十"和"一"键,所选参数的当前值会出现,重复按"十"和"一"键可对参数进行修改。
- 4. 再按"十"和"一"键或最后按按键 5 秒钟以后(P15 除外), 会显示最后的参数。
- 5. 如果你想显示和修改其他参数,重复步骤3到5。
- 6.最后显示或设定 10 秒钟之后, 所有参数将会存储并回到正常 状态。

控制参数

参数	意义	设定范围	出厂缺省设置
P01	节能模式供热设定点	0: 关闭	16℃
	(运转模式转换开启)	518℃(0.5K 增量)	
P02	节能模式供冷设定点	0: 关闭	28℃
	(运转模式转换开启)	2435℃ (0.5K 增量)	
P03	正常运行模式最小设定	520℃(0.5K 增量)	5℃
	点限值		
P04	正常运行模式最大设定	2135℃ (0.5K 增量)	35℃
	点限值		
P05*	供冷切换温度点	1025℃(0.5K 增量)	16℃
P06*	供热切换温度点	2740℃ (0.5K 增量)	28℃
P07	传感器校验	-3+3(0.5K 增量)	0K
P08	供热模式下的P频段	0.5+4K(0.5K 增量)	2K
	(或转换偏差)		
P09	供冷模式下的P频段	0.5+4K(0.5K 增量)	1K
	(或转换偏差)		
P10	积分时间(仅当 PI 控制	110min	5min
	时,DIP2 设为 ON)		
P11	制冷模式最小输出限定	0100%(10%增量)	0%
	(正常模式)		
P12	使用的温度传感器(仅	1: 房间温度传感器	-
	显示,无设定)	2: 回风温度传感器	

 3^{065}

P13	目前房间温度读数值	049℃=目前温度值	-
	(仅显示,无设定)		
P14*	目前冷暖切换温度读数	100=输入点开启(无传感器连接,	-
	值和目前运行模式	<u>7887</u>	
	→ ∭	供热模式 (2)	
	(' ('*') '**)(仅显示,	049℃=目前温度值	
	无设定)	00 44 2 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
		00=输入点连接,供冷模式(***)	

^{*}仅适用于 RDU50, 而对于 RDU50.2, 响应的位置显示为"NA"。

设备组合

 类型	型号	技术参数表
电缆温度传感器	QAH11.1	1840
水管用转换安装配件	AGR86.3	1840
风管用转换安装配件	AGR22.2	1831
0 到 10V 水阀执行器	SSB31	4891
	SQS65	4573
	SSA31	4893
0 到 10V 风阀执行器	GDB161.1E	4634
	GLB161.1E	4634
	GCA161.1E	4637
	GBB161.1E	4636
	GIB161.1E	4635
VAV 控制器(配合 RDU50)	GDD181.1E/3	3544
	GLB181.1E/3	3544

机械设计


温控器包括两部分:

- 塑料外壳内含电路板,操作部件和内置的房间温度传感器
- 底板

外壳和底板通过两个螺丝安全连接。

底板有螺丝端子。DIP 开关位于外壳后面。

设定和运行参数



图例

- 1.显示房间温度或回风温度,设定点和控制参数。
- 2. ♣符号用于显示目前房间温度
- 3. 🏶 正常模式
 - ▼ 节能模式(如无设定值=参数设为零,那么将不出现该标记)
- 4. 🏚 制冷阀或风门开启
 - **∭** 供热阀或风门开启
- 5.按键用于调整设定点和控制参数
- 6.手动冷热设定开关(仅 RDU50.2)

DIP 开关设定

DIP 开关	意义	开状态(出厂设定)	关状态
1	温度或设定点的显示	显示房间温度(或回	显示设定点
		风温度)	
2	信号反相	常闭执行器	常开执行器
	0 到 10V	输出 0~10V	输出 10~0V

附件

描述	型号
面板 120×120mm 用于 4"×4"接线端子盒	ARG70
面板 96×120mm 用于 2"×4"接线端子盒	ARG70.1
面板用于 112×130 表面布线	ARG70.2

工程注意事项


RDU50 带有冷热切换输入点 B2-M:

在没有自动切换的系统中,温度传感器可以被外部开关代替(注意电压适用),可用于手动切换。

如果系统为连续供热模式,那么无需连接温度传感器。如果系统为连续制冷模式,那么B2和M必须连接。

安装和调试

安装位置:在墙上和风机盘管内。不要装在墙脚或书架上,不要装在窗帘后面,应尽量避免靠近热源或受到太阳辐射。安装高度距地面约 1.5 米。连接线可埋在墙内的安装盒里。



检查 DIP 开关的位置,如有需要,改变它们。

当接通电源,温控器的液晶会闪亮表明重新设定参数,会持续3秒钟。然后,温控器准备工作。

在固定转换传感器之前, 热导粘贴物必须粘贴在传感器应放的管道位置上。

温控器包装内有安装说明书。

校准传感器

如果温控器显示的房间温度与有效标准温度有偏差,温度传感器可以重新校准。在这种情况下,参数 P07 必须改变。

3⁰⁶⁵


技术数据

电源	
工作电压	SELV AC24V ± 20%
频率	50/60Hz
功耗	最大 4VA
Y10-N 控制输出	SELV DC0 \sim 10V
有效电流	最大±1mA
回风温度传感器状态输入点 B1-M	QAH11.1,安全等级 II
	NTC 电阻 3KΩ, 25℃
转换传感器一状态输入点 B2-M	QAH11.1,安全等级 II
	NTC 电阻 3KΩ, 25℃
状态输入点 D1 和 GND	
触点感应	SELV DC615V/36mA
运行动作	常开
与端子 B1,B2 和 D1 连接的铜导线	80m
1.5mm2 的允许线长	
运行数据	
设定范围	535℃
25℃时控制精度	最大±0.5K
供热时的 P 频段, 可调,	2K
供冷时的P频段,可调	1K
积分动作时间,可调	5min
节能模式供热设定点,可调	16℃
节能模式供热设定点,可调	28℃
环境条件	
	符合 IEC721-3-3
气候条件	等级 3K5
温度	0+50°C
湿度	<95 % r.h.
运输	符合 IEC721-3-2
气候条件	等级 2K3
温度	−20+70°C
湿度	<95%r.h.
机械条件	等级 2M2
储存	符合 IEC721-3-1
气候条件	等级 1K3
温度	−20+70°C
湿度	<95 % r.h.
—————————————————————————————————————	
CE 认证	
电磁兼容认证	89/336/EEC

 3^{065}

低压认证	73/23/EEC
C-Tick	
电磁标准	AS/NSZ 4251.1:1994
产品标准	
家用电气和相关的自动控制	EN60 730-1
专用温度控制标准	EN60 730-2-9
电磁兼容性	
发射	EN50 081 – 1
抗扰度	EN50 082-1
安全等级	II到 EN 60 730
污染等级	普通
防护等级	IP30 到 EN60 529
接线端子	实心线或标准线
	2×0.4-1.5mm2 或 1×2.5mm2
重量	0.23kg
颜色	白色, NCS S 0502—G(RAL9003)

接线端




RDU50

B1回风温度传感器B2冷热转换传感器N1房间温控器

 S1
 外部运行模式转换开关

 Y1
 输出 DC0~10V 到执行器

3⁰⁶⁵



RDU50.2

B1 回风温度传感器


N1 房间温控器

S1 外部运行模式转换开关

Y1 输出 DC0~10V 到执行器

尺寸

控制器



底座

